

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мобильная подставка для отстойников
диаметром
400, 500 и 600мм.



LYSON N

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łyson

Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

34-125 Sułkowice, ul. Raclawicka 162, Polska

www.lyson.com.pl, email; lyson@lyson.com.pl

tel. 33/875-99-40, 33/870-64-02

Siedziba Firmy Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna

Инструкция по эксплуатации

Относится к оборудованию с кодом: W6601, W6602, W6603

1. Общие условия
 - 1.1. Основы эксплуатации
 - 1.2. Безопасность использования
2. Инструкции перед началом монтажа мобильной подставки.
 - 2.1. Инструкция по монтажу мобильной подставки
3. Конструкция мобильной подставки
 - 3.1. Спецификация подставок
4. Хранение
5. Консервация и очистка
6. Утилизация
7. Гарантия



1. Общие условия

Перед началом эксплуатации оборудования необходимо прочитать инструкцию и руководствоваться ее положениями. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный использованием оборудования не по назначению или не в соответствии с инструкцией его эксплуатации

1.1. Основы эксплуатации

1. Подставка предназначена для облегчения транспортировки отстойников с медом.
2. Подставку рекомендовано использовать на гладких, ровных поверхностях.



1.2. Безопасность использования

- a) Подставку со стоящим на ней отстойником всегда по перемещению необходимо заблокировать, используя тормоза на колесиках.
- b) Необходимо избегать неровностей поверхности во избежание повреждения колесиков или падения отстойника с медом.
- c) Оборудование не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями, а также лицами, не имеющими опыта или квалификации для работы с оборудованием, за исключением ситуаций, когда такое обслуживание происходит в соответствии с инструкцией или под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность. Беречь от детей, запрещать детям играть с оборудованием.

2. Инструкции перед началом монтажа мобильной подставки.

Перед началом монтажа (сборки) подставки проверить количество элементов согласно списку, указанному в пункте 3 данной инструкции. Для осуществления монтажа необходимо иметь при себе крестовую отвертку, ключ 7 и два ключа 17 (один плоско-очковой или ключ-насадка).

2.1. Инструкция по монтажу мобильной подставки (см. описание п.3 и рис.1)

Монтаж:

Монтаж начать от разделения боков 1 и 8.

- На бока 8 надеть бока 1 (см. рисунок),
- Сложенные таким образом бока закрепить, вложив сверху в монтажные отверстия винты 9,
- На винты 9 с низу наложить подкладки 6 и прикрутить гайки 7 (не до самого конца),
- Винты 3 разместить в отверстиях колесиков 2, вводя их снизу, а затем разместить в нижних

монтажных отверстиях.

- Наложить подкладки 4 и закрутить гайки 5, с помощью ключей 17,
- Закрутить до конца винт 9, используя крестовую отвертку и ключ 7.

3. Конструкция мобильной подставки

Описание для рисунка 1:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Бок подставки I- высокий | - 2 штуки |
| 2. Колесико оборотное с тормозом fi-50 | - 4 штуки |
| 3. Винт шестигранный M10x35 | 2 штуки |
| 4. Пружинистая подкладка 10,2 | - 4 штуки |
| 5. Гайка M10 | - 4 штуки |
| 6. Круглая подкладка 4 | - 8 штук |
| 7. Гайка шестигранный M4 | - 8 штук |
| 8. Бок подставки II- низкий | - 2 штуки |
| 9. Гайка конусная M4x10 | - 8 штук |

3.1. Спецификация подставок:

Подставки изготовлены из нержавеющей кислотоупорной стали 0H18N9 толщиной 2 мм.

W6601 – мобильная подставка под отстойники диаметром 400 мм

- размеры подставки 400: выс. 140 x 320 x 320 мм
- вес подставки: 4,5 кг
- допустимая грузоподъемность: макс. 100 кг

W6602 - мобильная подставка под отстойники диаметром 500 мм

- размеры подставки 500: выс. 160 x 420 x 420 мм
- вес подставки: 6 кг
- допустимая грузоподъемность: макс. 280 кг

W6603 – мобильная подставка под отстойники диаметром 600 мм

- размеры подставки 600: выс. 160 x 520 x 520 мм
- вес подставки: 7,5 кг
- допустимая грузоподъемность: макс. 280 кг

4. Хранение

По окончании работы подставку необходимо тщательно вычистить и высушить. Хранить в сухом помещении.

Перед началом каждого сезона необходимо осуществить дополнительный технический осмотр оборудования и в случае обнаружения проблемы – связаться с сервисом.

5. Консервация и очистка



Подставку необходимо вымыть горячей водой с помощью мягкой ткани и добавлением препаратов, предназначенных для контакта с пищевым оборудованием, затем тщательно ополоскать чистой водой.

Не использовать химических средств для консервации оборудования.

6. Утилизация

Утилизация оборудования должна быть произведена с

соблюдением нормативов, принятых в стране (регионе), где продукт будет использован. Нарушение правил утилизации может быть причиной получения штрафа в соответствии с локальным законодательством.

7.Гарантия

Фирма „Lysoń” предоставляет гарантию на произведенный ею товар.

Срок гарантии на оборудование составляет 2 года*

Подтверждением покупки является кассовый чек или счет-фактура.

Условия гарантии доступны на www.lyson.com.pl

Рисунок 1

